Bienenwachs-Kerzen

Produktdetails

- Material: 100 % Bienenwachs
- Docht: 100 % Baumwolle
- Kerzentyp: Bienenwachs-Kerze / Naturwachskerze
- Farbe: naturgelb bis goldgelb, je nach Wachscharge leicht unterschiedlich
- Duft: charakteristischer, natürlicher Honigduft
- Ausführung: aus natürlichem Bienenwachs gefertigt
- Herkunft: hergestellt aus dem Naturprodukt Bienenwachs

Eigenschaften & Verwendung

Bienenwachs-Kerzen eignen sich für eine warme, natürliche Raumdekoration, festliche Tafeln, saisonale Dekorationen, gemütliche Abende, Gastronomie, Geschenkideen und viele dekorative Anwendungen im Wohnbereich. Durch ihre natürliche Optik und den typischen Duft schaffen sie eine besonders angenehme Atmosphäre.

- warmer, ruhiger und stimmungsvoller Abbrand
- natürlicher, angenehmer Duft nach Bienenwachs
- dekorative, hochwertige Optik durch Naturmaterial
- passend für viele Anlässe von Alltag bis Feierlichkeit
- beliebte Wahl für natürliche und nachhaltige Dekorationskonzepte

Anwendung & Sicherheitshinweise

- **Geeigneten Kerzenhalter verwenden**
  Kerzen immer gerade, sicher und standfest in einen passenden Kerzenhalter stellen. Der Halter muss hitzebeständig sein und die Kerze fest aufnehmen.
- **Hitzebeständige Unterlage nutzen**
  Kerzen ausschließlich auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Fläche verwenden. Empfindliche Oberflächen vor Wärme und Wachs schützen.
- **Abstand einhalten**
  Zwischen mehreren brennenden Kerzen mindestens 10 cm Abstand lassen, damit sie sich nicht gegenseitig erwärmen oder verformen.
- **Zugluft vermeiden**
  Während des Brennens vor Zugluft schützen. Luftbewegung kann zu unruhiger Flamme, Tropfenbildung oder ungleichmäßigem Abbrand führen.
- **Docht kürzen**
  Vor jedem Anzünden den Docht auf ca. 5 bis 10 mm kürzen. Ein zu langer Docht kann Rußbildung, Flackern oder eine zu große Flamme begünstigen.

Anschrift:
Bütic GmbH, Bahnhofstraße 12, 07381 Pößneck

Kontakt:
+49 (0) 36475050811, kontakt@buetic.de

Webshop:
www.bütic.de

Wichtige Hinweise

- Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen, auch nicht für kurze Zeit.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten. Kerzen, Flamme und heißes Wachs sind kein Spielzeug.
- Ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier, Servietten, Dekoration oder Möbeln halten.
- Kerzen nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizung, Kamin, Ofen oder direkter Sonneneinstrahlung verwenden oder lagern.
- Kerzen nicht vollständig bis zum Halter herunterbrennen lassen. Rechtzeitig löschen, bevor die Flamme den Halter oder die Unterlage erhitzt.
- Kerzen nicht bewegen, solange sie brennen oder das Wachs noch flüssig ist.
- Beim Löschen möglichst einen Kerzenlöscher verwenden oder die Flamme vorsichtig ersticken. Nicht mit Wasser löschen.
- Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind leichte Farbabweichungen, Oberflächenunregelmäßigkeiten oder Unterschiede im Duft je nach Charge möglich.

Lagerung & Pflege

Für eine dauerhaft schöne Optik sollten Bienenwachs-Kerzen trocken, kühl, dunkel und möglichst staubgeschützt gelagert werden. Direkte Sonne, starke Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit können Oberfläche, Form und Brennverhalten beeinträchtigen.

- vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- nicht in feuchten Räumen oder direkt neben Heizkörpern lagern
- Kerzen vor Staub, Kratzern und Druckstellen schützen
- bei längerer Lagerung möglichst in der Verpackung oder staubgeschützt aufbewahren
- Naturwachs kann bei kühler Lagerung einen feinen, matten Belag entwickeln; dieser ist typisch und kann vorsichtig mit einem weichen Tuch entfernt werden

Häufige Fehler & Lösungen

- **Kerze tropft:** Ursache ist häufig Zugluft, Schrägstand oder zu viel Wärme. Kerze gerade stellen, Zugluft vermeiden und Abstand zu anderen Kerzen erhöhen.
- **Flamme flackert stark:** Docht ist eventuell zu lang oder es gibt Luftbewegung. Docht auf ca. 5 bis 10 mm kürzen und Kerze zugluftfrei platzieren.
- **Kerze brennt einseitig ab:** Kerze steht nicht gerade oder wird einseitig erwärmt. Untergrund prüfen und Kerze senkrecht im Halter ausrichten.
- **Rußbildung sichtbar:** Docht kürzen, Zugluft vermeiden und darauf achten, dass die Flamme nicht zu groß wird.
- **Oberfläche wirkt matt oder leicht weißlich:** Das ist bei Naturwachs möglich und kein Qualitätsmangel. Oberfläche vorsichtig mit einem weichen Tuch polieren.
- **Kerze passt nicht richtig in den Halter:** Nur geeignete Halter für das jeweilige Kerzenformat verwenden. Bei lockerem Sitz nicht improvisieren, sondern passenden Halter wählen.

Anschrift:
Bütic GmbH, Bahnhofstraße 12, 07381 Pößneck

Kontakt:
+49 (0) 36475050811, kontakt@buetic.de

Webshop:
www.bütic.de

Schritt-für-Schritt anzünden

- **Kerze einsetzen:** Kerze gerade und fest in einen passenden, hitzebeständigen Kerzenhalter stellen.
- **Docht prüfen:** Docht vor dem Anzünden auf ca. 5 bis 10 mm kürzen.
- **Umgebung prüfen:** Brennbare Materialien entfernen und mindestens 10 cm Abstand zu anderen Kerzen einhalten.
- **Kerze anzünden:** Docht vorsichtig mit Streichholz oder Feuerzeug entzünden und kurz prüfen, ob die Flamme ruhig brennt.
- **Während des Brennens beobachten:** Kerze nicht unbeaufsichtigt lassen und bei unruhigem Abbrand, Zugluft oder zu großer Flamme löschen.
- **Richtig löschen:** Flamme vorsichtig ersticken oder Kerzenlöscher verwenden. Kerze erst bewegen, wenn Wachs und Halter abgekühlt sind.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Bienenwachs-Kerzen.

Bienenwachskerzen im Shop: www.bütic.de/deko/kerzen/bienenwachskerzen

Anschrift:
Bütic GmbH, Bahnhofstraße 12, 07381 Pößneck

Kontakt:
+49 (0) 36475050811, kontakt@buetic.de

Webshop:
www.bütic.de